



NEOPERL®

Waterblock sikkerhetsventil

Installasjon (Figur A)

NEOPERL Waterblock, WB, skrues på vannkranen (3/4" innv. gjenge). Om kranen er 1/2" må en ovegang brukes. Pass på at filtersilen (E) og pakningen (E) blir korrekt plassert. Skru deretter på slangetilkoblingen.

Eksempel

En Oppvaskmaskin med vanninntak på ca. 10 l pr fylling. Her skal WB innstilles slik at pilen peker på 3, da dette tall representerer ca. 15 l vann. ($3 \times 5l = 15l$).

For en vaskemaskin som bruker ca 30 l pr fylling, skal WB stilles på ca. 7, dvs. ca 35l ($7 \times 5l = 35l$).

Vedlikehold

WB behøver stort sett ikke vedlikehold. Vi anbefaler at filtersilen (E) tas ut og rengjøres under rennende vann en gang i blant hvis tappevannet ofte inneholder partikler. Pakningen (F) bør også skiftes av og til.

Tekniske data

Maks trykk:	500 N/cm ²
Driftstrykk:	100 N/cm ²
Maks vannmengde:	ca. 50 l
Min. gjennomstrømn.:	1 l/min
Maks. gjennomstrømn.:	25 l/min
Maks. arbeidstemperatur:	70°C

Brukerveiledning

WB forhindrer alvorlige oversvømmelser om det skulle oppstå feil på vaske- og oppvaskmaskiner eller lignende installasjoner.

WB skal monteres mellom vannkran og inntakslangen på maskinen. OBS: skal monteres loddrett.

WB stilles inn på kapasitet fra 5–50 liter. Den bør alltid stilles til minst 5 l mer enn maskinens maksimale vanninntak. Reguleringen finnes på WBs utløpsside og er merket med tall fra 1 til 10. Hvert tall tilsvarer ca. 5 l vann. Bruk vedlagte innstillingsverktøy og vri til pilen peker mot ønsket tall, Se Figur B!

Igangsetting etter en blokkering.

WB avbryter vanntilførselen ved feil i maskin eller slangebrudd. Innen man setter ventilen i gang må feilen finnes og utbedres.

Deretter gjøres følgende:

- Steng kranen
- Koble bort inntakslangen
- Trykk forsiktig inn utløserknappen (H) som er plassert i senter av utløpsflensen.

Hvis vanntrykket er høyt, kan det hende at utløserknappen er vanskelig å trykke inn, koble i såfall fra kranen, og reduser trykket ved å presse (om nødvendig med makt) ventilen i midten (L) som ligger under filteret (E). Deretter kan knappen (H) lett trykkes inn.

Garanti

OBS: Hvis den påsatte NEOPERL logo er fjernet fra produktet kan evt. rekalmasjoner eller garantisaker ikke behandles.

NEOPERL®

